

Manual de instalación

ADAPTADOR SIFÓN AIR 2



Ventilación inteligente

ADAPTADOR DEL SIFÓN PARA LOS GRUPOS AIR 2

- ☑ Permite la conexión de la evacuación de los condensados de la unidad de ventilación.
- ☑ Deben instalarse dos adaptadores en el AIR 2. Una por cada evacuación de condensados del grupo.



INSTALACIÓN

Retirar los dos tapones transparentes de los desagües del AIR 2, que están ubicados en su parte posterior tal y como se muestra en la siguiente figura. .

1a



1b



En cada uno de estos dos desagües, conectar un adaptador por medio de un trozo de conducto de evacuación de Ø32, tal y como se muestra en la siguiente figura.

2



INSTALACIÓN DEL SIFÓN FLEXIBLE SECO DE SIBER (ref. DFSYF)

i

- Leer previamente las instrucciones que acompañan a este accesorio
- No utilizar los dos adaptadores suministrados con el accesorio y señalados con un aspa roja en la siguiente figura.
- Importante: Conectar el sifón flexible con la flecha grabada en él respetando su sentido hacia el desagüe.

①



②



INSTALACIÓN DEL SIFÓN SECO DE BOLA SIBER (ref. DFSYV2)

i

- Leer previamente las instrucciones que acompañan a este accesorio.
- No utilizar los dos adaptadores suministrados con el accesorio y señalados con un aspa roja en la siguiente figura. En su lugar, utilizar el adaptador 32/20 suministrado.
- Importante: Conectar el sifón de bola respetando el sentido de sus dos flechas, según la imagen adjunta.

①

